



ghiringhelli

**Coppie Vite senza fine – Ruota elicoidale:
Istruzioni per il montaggio**

Premessa:

Evitare, durante le fasi di montaggio, urti e forzature eccessive e seguire attentamente le operazioni elencate.

Il Montaggio:

Operazione n. 1 (solo per corone fornite senza mozzo)

Prima di montare la ruota in bronzo riscaldarla di circa 40° C rispetto alla temperatura ambiente.

Operazione n. 2:

Posizionare con precisione la mezzeria dentata della ruota elicoidale in bronzo rispetto all' asse della vite.

Operazione n. 3:

Dopo aver pennellato la vite con il "Blu" inserirla delicatamente fino ad entrare in contatto con la corona.

Operazione n. 4:

Sul certificato di contatto, consegnato con il materiale, e' segnata la impronta sulla ruota che abbiamo rilevato sul banco prova. Se il montaggio e' corretto, prima di continuare, dovete rilevare un' impronta simile sulla coppia vite senza fine – ruota elicoidale. Se questo non si verifica, spostare assialmente la corona fino a quando l' impronta corrisponderà a quanto indicato.

Se si verificano dei problemi, ricontrollare le operazioni 2 e 3.

Operazione n. 5:

Se rilevate problemi di accoppiamento, vanno ricercati controllando attentamente i disegni, le quote ed il sistema di montaggio eseguito.

Operazione n. 6:

Evitare nel modo più assoluto di modificare con interventi manuali la geometria della coppia: decade immediatamente la garanzia.



04.09.2000

Operazione n. 7:

Riempire con olio molto denso secondo le specifiche di utilizzo.

Operazione n. 8:

Il controllo dell' accoppiamento deve essere eseguito solo ed esclusivamente posizionando la vite e la ruota nel loro alloggiamento con l' esatto interasse di funzionamento.

Consigli:

Non disperdete lubrificanti nell' ambiente (DPR 915 del 09/1992).

Per ogni chiarimento, preghiamo di interpellarci.